Node-RED, som ersättare för Condilink



Node-RED är ett flödesbaserat utvecklingsverktyg för visuell programmering som ursprungligen utvecklats av IBM för att koppla ihop hårdvaruenheter, API: er och onlinetjänster som en del av sakernas internet. 2016 bidrog IBM med Node-RED som ett JS Foundation-projekt med öppen källkod. Node-RED tillhandahåller en webbläsarbaserad flödesredigerare som kan användas för att skapa JavaScript-funktioner. Element av applikationer kan sparas eller delas för återanvändning. Exekvering bygger på Node.js. Flöden som skapas i Node-RED lagras med JSON.

Installation

Just nu har vi ingen specialanpassad installationsfil eller liknande för *Node-RED*. Se istället *Node-RED*:s officiella dokumentation för installationsanvisningar:

https://nodered.org/docs/getting-started/installation

Med det sagt så går installationen i enklaste fall till så här:

- Installera NodeJS (JavaScript-tolk) från <u>https://nodejs.org/</u>. Används gärna en LTS-utgåva (Long Term Support). När jag skriver detta är den senaste LTS-utgåvan version 8.10.0 och vi har verifierat att den fungerar bra.
- Starta en kommandotolk ("DOS-fönster"). När NodeJS installeras så läggs det till en genväg i Windows startmeny som har Node med i sökvägen.
- Kör följande kommando för att installera Node-RED: npm install -g node-red
- Starta Node-RED med kommandot: node-red Node-RED kör nu i bakgrunden. För att göra inställningar, starta webbläsaren och gå till adress http://localhost:1880
- Klicka på hamburgermenyn uppe till höger, välj Manage Palette
- Klicka på fliken "Install" och sök på "cmteknik". En träff ska hittas (node-red-contrib-cmteknik), välj att installera den.

Autostart

Autostart är en funktion som vi måste använda. Man kan använda t.ex. Windows *Autostart* som vi alltid gjort. Det är dock lite mer komplicerat I *Windows 10*.

Kör som en service i bakgrunden

Ett stort problem är att kommandotolken visas i förgrunden och att den säkerligen kommer att stängas ned av användaren av misstag eller inte misstag

Vi behöver köra *Node-RED* som en service I bakgrunden. Det finns en mjukvara kallad *NSSM* (The Non-Sucking Service Manager) *NSSM* är en generell mjukvara för att köra *Windows*-applikationer som *NT*-tjänster.

Installera nssm

Gå till https://nssm.cc/download

Ladda ner nssm2.24 och packa upp i en lämplig mapp.

Skapa en service

Vi använder nssm för att skapa servicen.

CM Teknik AB Äppelblomsgatan 4 261 47 LANDSKRONA Tel +46 418 213 00

Öppna kommandotolken som administratör (högerklicka på cmd och välj "Starta som administratör").

Gå till mappen där nssm är installerat, t ex C:\Users\Olle\Documnets\Download\nssm-2.24\Win64>

Vi kallar tjänsten för något klatschigt, t ex nodered

Kör C:\...\nssm-2.24\Win64>nssm install nodered (t.ex.)

Nu kommer en grafisk dialogruta upp:

N NSSM service editor ×					
Application Details Log on Dependencies Process Shutdown Exit					
Application Path: C:\Users\Olle\AppData\Roaming\npm\node-red.cn					
Startup directory: C:\Users\Olle\AppData\Roaming\npm					
Service name: nodered [Edit service] Cancel					

Vid "Path" skriv in sökvägen till node-red, t.ex. C:\...\AppData\Roaming\npm\node-red.cmd. Om osäkerhet råder, skriv "Where node-red" i kommandotolken och kopiera svaret till "Path".

Startup directory är normalt samma som Path.

Nu har vi alltså talat om för servicen, *nodered*, hur den ska hitta applikationen, *node-red*. Som default är nssm inställd på att starta automatiskt. Bra så. Tryck på knappen "Install service" ("Edit service" heter den när man öppnat den igen för att ändra något) för att avsluta. För att editera NSSM skriver man "nssm edit nodered" i kommandotolken..

Vi kontrollerar i aktivitetshanteraren:

Här ser vi att nodered körs. OK. Nu kan vi starta node-red i webbläsaren (http://localhost:1880) som angivits tidigare.

🙀 Aktivite	etshanterare	en							_		\times
Arkiv Alte	ernativ Vis	a									
Processer	Prestanda	Apphistor	ik Aut	ostart	Användare	Information	Tjänster				
Namn	~		PID	Besk	rivning		:	Status	Gr	rupp	^
🔍 nlsX86co	:		10508	Nalp	eiron Licensi	ng Service		Körs			
🔍 nodered	l		7784	node	ered			Körs			
🔍 nsi			1680	Netv	vork Store Int	erface Service		Körs	Lo	calService	

Det finns en risk att processen hänger sig om man editerar ett befintligt flöde utan att stoppa processen. Detta kan man göra i aktivitetshanteraren men enklare i webgränssnittet för Node-RED. Se <u>Observera vid</u> <u>editering av ett flöde:</u> på sidan 10.

Arbetsytan

Arbetsytan, ser ut så här i förminskad storlek.

Node-RED						Deploy 🔻
Q filter nodes	•	shboard	Flow 1	+	≔	🚊 debug i
✓ common	-				-	T current flow
⇒ inject						15:21:38 a180fbb0.bded28 msg.payload : number 123
complete						2021-04-01 15:21:48 a180fbb0.bded28 msg.payload : number
catch						123
						15:21:58 a180fbb0.bded28 msg.payload : number
link in	-					123
link out						2021-04-01 15:22:08 a180fbb0.bded28
comment	4				+ +	123
* *				- 0) +	—

Till vänster finns ett fält, paletten, med *noder*. *Noder* är de avrundade rektanglarna I olika färger. Man kan kopiera dem till arbetsytan (det tomma fältet i mitten) genom att klicka-och-dra. Det finns en stor mängd noder med olika funktion.

I mitten hittar man arbetsytan där noderna kan arrangeras enligt egen önskan. Man kan ha flera arbetsytor, var och en med en egen, namngiven, flik. Det som händer på arbetsytan när den driftsatts kallas för ett *flöde* (*Flow*). Flikarnas namn är därför default Flow 1, Flow 2 osv. För att lägga till ett nytt flöde, klickar jag på plustecknet överst till höger. Man kan ändra namn på flödet, fliken, genom att dubbelklicka på den och skriva ett passande namn.

Till höger finns ett fält som kan innehålla olika saker, t ex ett debug-fönster som i exemplet ovan.

Mitt första flöde

Gör ett mycket enkelt flöde för att bekanta dig med hur det fungerar.

Funktionen ska bli:

Ett värde som angivits manuellt ska skrivas till debug-fönstret varje gång man trycker på en knapp.

Överst bland noderna finn en som heter *inject*. Värdet ska ju injiceras i flödet så välj *inject*-noden.

Klicka på *inject*-noden och flytta den till arbetsytan genom klicka-och-dra. Namnet eller titeln på noden ändrar sig till *timestamp* (tidsangivelse) vilket är defaultfunktionen för *inject*-noden. Detta betyder att varje gång noden aktiveras sänder den sitt *innehåll* (meddelande, payload, nyttolast) till *flödet*. Innehållet är ett uttryck för aktuell tid. Det är inte vad som önskas så jag dubbelklickar på noden för att ändra nodens egenskaper.

Node-RED			- Deploy -
Q filter nodes	shboard Flow 1	▶ + ≡	🚊 debug 🚺 i
✓ common			▼ current flow
inject debug complete catch for status link in	timestamp		
link out			
comment	4	• • •	-
* *		∅ - 0 +	-

Edit inject node Delete Cancel Done Properties Image: Cancel Image: Cancel	Först ändrar man innehållets typ från <i>timestamp</i> till siffror (<i>number</i>) genom att klicka på den minimala nedåtpilen i fältet efter "msg.payload". Välj <i>number</i> från menyn.
Name Name	Därefter anger man ett tal, 123, i <i>payload</i> - fältet.
≡ msg. payload =	Sedan trycker man på knappen Done.
$\equiv msg. topic = \checkmark a_z \qquad \qquad \checkmark$	Nu har "namnet" på <i>inject</i> -noden ändrats till <i>123</i> .
□ Inject once after 0.1 seconds, then C Repeat none ✓	Den blå punkten upptill till höger på noden indikerar att nodens funktion inte är driftsatt ännu.
O Enabled	Tryck på <i>Deploy-</i> knappen (driftsätt).

Ett meddelande kommer fram med texten "Successfully deployed". Detta betyder att noden är tagen i drift.

Den orangea tråden runt noden indikerar att noden befinner sig i fokus. Klicka någonstans på arbetsytan för att flytta fokus från noden.

Till vänster om noden finns en knappliknande symbol. Varje gång man trycker på denna knapp injicerar noden sin nyttolast till flödet. Men det finns ännu inget flöde att injicera i. Avsikten var ju att skriva nyttolasten, meddelandet, i debug-fönstret. För att göra detta väljer man, naturligt nog, *debug*-noden. Man använder samma procedur som för *inject*-noden.

Placera *debug*-noden till höger om *inject*-noden. Standardfunktionen för *debug*-noden är att skicka meddelandet till debugfältet, så man behöver inte ändra något.



För att få till ett flöde saknas en förbindelse mellan *inject*- och *debug*-noderna. Tryck på anslutningspunkten, den grå, rundade lilla fyrkanten och dra från denna till anslutningspunkten på *debug*- noden. En tråd framträder som kommer att distribuera flödet från en nod till en annan.

Man kan ha flera anslutningar till varje anslutningspunkt, men i det här fallet räcker det naturligtvis med en. Om man skulle få lust att flytta runt på noderna kan man bara klicka-och-dra till vilken position som helst. Anslutningstråden kommer att anpassa sin form efter detta.

Nu trycker man på *Deploy*-knappen. Efter detta ser flödet ut såhär:



Ta fram debugfönstret genom att trycka på den lilla "bug"-symbolen till höger och välj "current flow" för att se vad som händer i det aktuella flödet.



en tidsstämpel och ID på noden. Därefter, i rött, slås fast att meddelandet är ett nummer eller siffror, msg.payload : number, och slutligen, i blått, visas meddelandet, 123. Varje gång man trycker på knappen kommer ett nytt meddelande i debugfönstret. Då så.

Mitt andra flöde

Nu har man förstått det mest elementära och det är dags för ett, aningen mer, komplicerat flöde. Den här gången tänker vi kommunicera med en styrdator, en *LCC Completa*. Val av *Completan* beror på att det är ett exempel på styrdatorer för växthus, men de flesta styrdatorerna från *DGT* eller *CM Teknik* fungerar. Kommunikationen ska som vanligt, för *CM Teknik*, ske via *Netcomd*.

En ganska vanlig uppgift för en växthusdator, för t.ex. gurkodling, är att man använder en ganska hög minimum framledningstemperatur på växtrören (de värmerör som är placerade lite längre upp, nära plantan) för att öka värmestrålningen på plantan när det är mulet väder eller tidigt på säsongen när solstrålningen är låg. När solen skiner vill man minska minimum framledningstemperatur i motsvarande grad som solstrålningen ökar.

Alltså: Minska min framledningstemperatur i omvänt förhållande till solinstrålningen.

Skapa ett nytt flöde genom att trycka på plustecknet t.h. om de andra flikarna. Dubbelklicka sedan på fliken och skriv namnet "LightDepFlow" t. ex.

Edit flo	w: Flow :	2								
Delete	è						(Canc	el	Done
Nar Descr	ne iption	Light[DepFlo	W						
h1	h2 h	13 E	3 I	>	1 2 2 2	⊨	66	-	°o	27
1 Decrease min flow temperature on grow tubes in proportion to irradiation.										

CM Teknik



Det första som jag behöver göra i flödet är att läsa av aktuell instrålning. För detta finns det en nod som kan läsa från *Netcomd*. Man hittar den långt ner i nod-fältet under *CM Teknik*. Den kallas *netcom poll*.

Denna *nod* kan läsa en enkel parameter från en enhet som är ansluten till *Netcomd* kommunikations-server. Aktuell variant läser en parameter vid en fast intervall. Det finns även en annan variant, *netcom read*, där avläsning kan triggas av en annan nod.

Dra den till arbetsytan och dubbelklicka på den för att ändra nodens egenskaper.



Properties:

Name

Ett läsbart namn på noden. Ej obligatoriskt. Device

Namn på den enhet som noden ska läsa från. Parameter

Den parameter som ska avläsas. *Datatyp* (flagga) ska också anges i fältet t.h. om

parametern. Om ingen datatyp anges används default-datatypen för enheten och

nätverkstypen.

Rate

Intervallet mellan avläsningar i sekunder. *Connection*

Anslutningen, möjligen delad, till Netcomdservern.

Edit netcom-poll	node					
Delete				Cancel		Done
Properties					٥	
Name	Irradiation					
Device	Completa					
Parameter	56	f	~			
Rate	120					
Connection	Completa			``	•	•

Skriv en kort beskrivning I fältet för detta så att man enkelt senare minns vad just detta flöde gör.

Avsluta med att trycka på Done.

Name

Ändra namnet på noden till "Irradiation". *Device*

Ange "Completa" som enhet. Parameter

Ange parameter till 56, som är instrålning avläst från väderstationen via LCC Completa i W/m².

Datatyp

Välj "f" som står för flyttal (decimaltal). *Rate*

Sätt avläsningsintervallet till 120 sekunder. Därmed kommer noden att läsa av aktuell instrålning varannan minut.

Edit netcom-poll	node
Delete	Cancel Done
Properties	* E
Name	Irradiation
Device	Completa
Parameter	56 f 🗸
Rate	120
Connection	Add new netcom-client 🗸

Edit netcom-poll node > Add new netcom-client config node						
		Cancel	Add			
Properties			•			
			_			
Name	Name					
Address	127.0.0.1					
Port	7878					

Klicka nu på penn-symbolen nederst till höger. Då kommer "Add new netcom-client"-dialogrutan upp. *Name*

Skriv in namnet "Completa".

Address

Standardadressen till Netcomd är 127.0.0.1. Ändra inte denna om det inte finns någon speciell anledning till det.

Port

Standardporten är 7878. Behåll även denna.

Tryck på knappen Add.

Då ser netcom poll-noden ut såhär:



Den blå punkten betyder att noden ännu inte driftsatts. Man försäkrar sig om att *Netcomd* kör och kommunicerar med styrdatorn (LCC Completa).

Netcom server	-	×
Arkiv Visa Hjälp		
Nätverk		
ECC4		
E CMIF		
📑 db		
ModbusTCP		
AMI_Penta		
Directnet		
Directnet2		
Enheter		
🗣 Global		
🗣 Avd1		
AMI900		
Completa		
🚯 ramp1		
🛐 RTD		
AMIPenta		
Penta_Gr1		
💕 Ramp1		
🛐 irma5		
Klienter		
Node-RED 1/3		
Node-RED 2/3		

Netcomd kan se ut som figuren till vänster.

Tryck på *Deploy*-knappen.

Efter det ser noden ut så här:

Den blå punkten har försvunnit indikerande att noden är driftsatt (deployed).



Noden har faktisk blivit levande och tickar på som ett ensamt hjärta och hämtar instrålningsdata från väderstationen. T.h. om den gröna punkten står 300, vilket är den senast avlästa instrålningen i W/m².

Det är ju fint, men nu måste något göras som tar hand om datan. Föresatsen var att reducera minimum framledningstemperatur *i förhållande till* instrålningen.

Lyckligtvis finns det en nod som kan göra just detta! Inte förvånande kallas denna nod *proportional* och man hittar den bland CM Teknik-noderna.

proportional

Noden har en ingång (alltid till vänster eftersom flödesriktningen är från vänster till höger). Den har även en utgång, till höger.

Ingången ska vara instrålning som är meddelandet (nyttolasten) i den redan befintliga noden. Så om man ansluter utgången på den befintliga netcom poll noden (*irradiation*) till ingången på proportional-noden så borde något användbart vara på gång.

Kopiera in proportional-noden till arbetsytan.



Det är dags att ta en titt på egenskaperna (*properties*) för *proportional*-noden. Dubbelklicka på den och nedanstående dialogruta kommer fram:

Name: Här kan man välja ett passande namn för noden. Här lämnad tom.

Edit proportional node

Delete			Cancel		Done
© Properties				٥	l II
Name	Name				
Input range	0	to 100			
Output range	0	to 10			

Input range: Här kan man ställa in instrålningsnivåerna mellan vilka värdet på utgången ska vara proportionellt. I det vänstra fältet skriver man 80 (W/m²) och i det högra 400 (W/m²).

Output range: Minimum framledningstemp ska minskas i förhållande till ökad instrålning. Min. framledning uttrycks i °C. Man önskar en lägsta framledningstemperatur på växtrören på 50°C när solens instrålning är svag, t.ex. i

regniga förhållanden eller tidigt på säsongen för att upprätthålla plantans aktivitet, främst gasutbytet. En temperatur på 50°C ger en viss strålningsvärme mot plantorna när solen är borta. När det är soligt däremot

ska min. framledning reduceras eftersom plantorna får en större eller mindre andel strålning från solen, och det kan leda till plantstress om man fortsätter brassa på med rörvärme. Och det kostar. Så vid 400 W/m² vill man att

framledningstemperaturen ska ligga nära lufttemperaturen, säg 20°C. För att uppnå detta sätter man 50°C i den vänstra boxen och 20°C i den högra. Nu ser det ut såhär:

Man drar en tråd mellan de två noderna och trycker på *deploy*. Efter den inställda

Edit proportional node		
Delete		Cancel Done
Properties		
Name	Name	
Input range	80 to .	400
Output range	50 to 5	20

intervallen, 120 sekunder, mottar den proportionella noden meddelandet från *netcom poll*-noden och skalerar meddelandet enligt inställningarna. Under den proportionella noden t.h. om den gröna punkten kan

man läsa ingångsvärdet (300) och utgångsvärdet (29.375). Bra.

Algoritmen i den proportionella noden gör

exakt vad den förväntas göra. Detta kan medföra ett stort antal decimaler i utgångsmeddelandet. Det gör i regel inte så mycket skada men ser fult ut. Så man kan fixa detta och få lite mer erfarenhet hur man gör i de fall antalet decimaler kan ha betydelse för funktionen. Tillför lite mer matematik.

Lyckligtvis finns det en matematik-nod. Den är användbar vid olika slag av enklare matematiska uppgifter. En av användarna har gjort detta bidrag till nodbiblioteket precis som CM Teknik gjort med sina bidrag. Den här kallas *calculator* (node-red-contrib-calc). Jag laddar ner den härifrån:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-calc



Kopiera texten i det bruna fältet och klistra in det i *Node.js* kommandotolk: (Man kan hitta *Node.js* kommandotolk genom att ange *cmd* i Windows sökfält).

0:4.	Node.js com	man	d pron	npt					_			×	
Your	environment	has	been	set	up for	using	Node.js	14.15.4	(x64)	and	npm.	-	^
C:\Us	ers\011e>												

Här är den. Nu klistrar man in texten i Dos-fönstret och trycker Enter.

Starta om Node-RED (både i Windows och Node-REDs kommandotolk. Efter omstart hittas den nya noden, kallad calculator, i nodfältet till vänster i paletten under function.

calculator

Dra in den och placera den höger om den senaste noden:



Ändra inställningarna för *calculator*-nodens egenskaper genom att dubbelklicka på den.

Edit calculator n	ode Cancel Done	Under <i>Operation</i> finns det många olika funktioner. Välj " <i>Round decimal places</i> " eftersom det är
Properties		det som önskas.
🔳 Input field	msg. payload	"1", i <i>Constant</i> -fältet.
I Output field	msg. payload	Bocka från i fyrkanten framför <i>"Round result</i> to".
Operation	Round decimal places	Skriv ett namn på noden, "Round to 1 decimal"
# Constant	v ₉ 1	
	Round result to O decimals	Sedan trycker man på <i>Done</i> .
Name 🗣	Round to 1 decimal	

Nu ansluter man *proportional-* till *calculator*-noden med en tråd och trycker på *Deploy*. Då ser flödet ut såhär:

Irradiation	proportional	Round to 1 decimal	•
300	3 00 => 29.375		

Nu återstår det att överföra meddelandet (min. framledningstemperatur på växtrören). För detta använder man naturligt nog noden *netcom write.* Dra den på plats och justera avstånden mellan noderna så allt ser bra ut.

-[Irradiation	- proportional	Round to 1 decimal	}	•	netcom write	
	300	300 => 29.375					

Da sel nouel ul sanai	Då	ser	flödet	ut	såhär	•
-----------------------	----	-----	--------	----	-------	---

		Nu ska egenskaperna editeras i netcom write-
Edit netcom-writ	e node	noden:
Delete	Cancel Done	<i>Name</i> Välj ett förklarande namn, "Min flowtemp 2 daytime"
Name	Min flowtemp 2 daytime	Device: Completa.
Device	Completa	Parameter: 41262, som är parametern för Minimum framledningstemperatur shunt 2
Parameter	41262 f 🗸	dagtid.
Connection	Completa 🗸	Datatyp/Flag: Ange "f" eftersom datatypen är flyttal.

Connection: Completa.

Irradiation proportional	Round to 1 decimal	 Min flowtemp 2 daytime
■ 300 => 29.375 Tryck <i>Done</i> .		
Då ser flödet ut såhär.		
Irradiation Proportional 300	Round to 1 decimal	Min flowtemp 2 daytime

Slutligen ansluter man *calculator*-noden till *netcom write*-noden och trycker på *Deploy*.

Nu fungerar det. Vid en instrålning på 300 W/m², sätts meddelandet enligt den proportionella funktionen till 29,375°C som därefter avrundas till en decimal, alltså 29.4°C, vilket kan avläsas efter den gröna punkten under *netcom write*-noden. Meddelandet (värdet) sänds till Completan via Netcomd. Klart.

Observera vid editering av ett flöde:

Det finns en risk att processen hänger sig om man editerar ett befintligt flöde utan att stoppa processen. Detta kan man göra i aktivitetshanteraren men enklare i webbgränssnittet för Node-RED.

Välj "Info" i högra fältet. Tryck på ringen t.h. om den aktuella processen. Ett diagonalt streck uppträder i ringen, indikerande att processen är pausad. Gör editeringen. Tryck åter på ringen. Nu kör flödet igen.



CM Teknik 2021-05-19 Olle Magnusson