

CE

Overensstemmelseserklæring

Vi, Senmatic A/S, erklærer hermed, at Klimacomputer LCC1, LCC2, LCC3, LCC4, WT04 beregnet til styring af klima i væksthuse er udviklet og produceret i overensstemmelse med:

EMC - Direktiv:	2004/108/EC
EN 61131-2:2007	Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests
EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
EN 61000-6-4:2007	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – section 4: Emission standard for industrial environments
Lav spændings direktiv:	2006/95/EC
EN 61131-2:2007	Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests
EN 60204-1:2006 +A1/2009	Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

Denne erklæring omfatter Klimacomputer LCC1, LCC2, LCC3, LCC4, WT04 fra serienummer 310000 til 310400.

Declaration of Conformity

We, Senmatic A/S, hereby declare that the Climate computer LCC1, LCC2, LCC3, LCC4, WT04 intended for control of humidity and temperature in greenhouses has been developed and produced in conformity with:

EMC - Directive:	2004/108/EC
EN 61131-2:2007	Programmable controllers – Part 2: Equipment
EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
EN 61000-6-4:2007	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – section 4: Emission standard for industrial environments
Low voltages directive: EN 61131-2:2007	2006/95/EC Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests
EN 60204-1:2006 +A1/2009	Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

This declaration covers LCC1, LCC2, LCC3, LCC4, WT04 $\,$ from serial number 310000 to 310400.

Senmatic A/S Industrivej 8 5471 Søndersø Denmark Phone no.: (+45) 64892211 Fax no.: (+45) 64893311 Homepage: www.senmatic.com

Søndersø 29/02-2011

Indholdsfortegnelse

Forord

Tillykke med den nye klimaregulator, LCC1 Touch

Vi anbefaler, at De gennemlæser manualen, inden produktet monteres og tages i brug. Kontroller at produktet er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal anmeldes senest 8 dage efter modtagelsen.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader på produktet, som skyldes installationsfejl. Forkert brug af produktet er heller ikke omfattet af garantien. Vi refererer til vore "Salgsog Leveringsbetingelser" for yderligere detaljer.

Af hensyn til de elektriske installationer må produktet ikke monteres på steder, hvor der er risiko for dryp (kondens) fra vandinstallationer, tagrender o.l.

NB! Produktet må ikke placeres i direkte sollys, samt i omgivelsestemperatur over 45 °C.

I nogle lande må installationen kun udføres af autoriserede håndværkere.

Med venlig hilsen Senmatic A/S DGT

Introduktion

Funktionerne er opdelt i menuer, som giver en god oversigt over mulighederne for den bedste indstilling af klimastyringen.

Denne manual indeholder en kort beskrivelse af reguleringsfunktionerne, et afsnit der viser hvordan man betjener LCC1 Touch, (et eksempel på indstilling af LCC1 Touch) og en mere detaljeret gennemgang af betjening og beskrivelse af de enkelte funktioner. Manualen er samlet for at sikre den bedst mulige funktion af LCC1 Touch fra den første dag. Ved at følge den omhyggeligt, vil klimaregulatoren fungere til Deres fulde tilfredshed lang tid fremover.

Kort beskrivelse af LCC1Touch.

Generelt

LCC1 Touch indeholder den grundlæggende software og betjeningspanel, der skal bruges til at styre klimafunktionerne i 1 afdeling.

Temperatur Indstillinger

LCC1'eren kan styre 1 klimazone med egen temperaturføler, varme og/eller ventilations styring.

Klimazonen kan styres af et varme- og ventilationskrav med dertilhørende setpunkter.

Dag – Nat indstillinger

Der kan vælges forskellige dag/nat indstillinger i varmestyring, ventilationsstyring og fugtighedskontrol.

Skiftet fra nat til dag og dag til nat kan ske på fast tidspunkt, eller i forholdt til solopgang og solnedgang samt relativ til solopgang og solnedgang.

Varmestyring

LCC 1 kan styre 1 varmeventil eller 1 on/off varmekilde (dette vælges under Service)

Ventilations styring

Den kan styre 2 vinduer, 1 læside og 1 vindside.

Gardiner

Hver enhed kan styre 1 gardin. Gardinerne kan anvendes enten til skygge eller energi gardin.

Lys

LCC 1 har 1 indbygget lysstyring.

Fugtighed

Der er en maximum fugtstyring i LCC1'eren, som kan have forskellige indstiller for henholdsvis dagen og natten.

Det er muligt at styre maksimum fugt på 3 måder som også kan kombineres:

Hæve minimum fremløbstemperatur:	Kan anvendes af alle varmeventiler.
Forøge minimum åbning læside:	Kan anvendes af topvinduer.
Sænke maksimum åbning gardiner:	Kan anvendes af begge gardiner.

Alarm

Der er 1 alarm udgang som kan overvåge max/min temperatur samt max/min fugtighed.

Tvangshandling

Man kan vælge om vinduerne skal åbens eller lukkes helt. Det kunne eksempelvis bruges i forbindelse med brand, hvor der kan sendes et siganal til enheden om at der er brand.

Betjening af LCC1Touch

Ingen	0° regn 0.0 m/s	0.2	W/m² 02/ 15	09/2024 5:13:22
	Aflæsninger			15:13:22
	99.0 °C		I	0.0 RH%
	0.2 W/m ²			0.0°
	lngen regn			0.0 m/s
	Solopgang:	05:27	Solnedgang:	18:38
〈 Afla	esninger)		senmatic

Billede 1: LCC1 panel

Opbygning af menu struktur.

Der er en menu som man kan trykke sig igennem ved at trykke på pilene



På billede 1 befinder man sig i menuen aflæsninger.

15:13:22	Her vises klokken.
99.0 °C:	Her aflæses temperaturen i huset.
0.0 RH%:	Her aflæses fugtigheden i huset.
0.2 W/m2:	Dette er den målte sol intensitet fra vejrstatioen.
0.0 °:	Her kan aktuel vindretning fra vejrstationen aflæses.
Ingen regn:	Her kan aflæses om vejrstationen har detekteret om det regner eller ej.
0.0 m/s:	Her kan aktuel vindhastighed fra vejrstationen aflæses.

Når man trykker p	på pil mod højre	går man til Service.
Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse
	Sprog	Her kan man ændre sprog.
Service		LCC1 understøtter følgende sprog:
		• Engelsk
		• Dansk
		• Tysk
		• Fransk
	Ændre dato og tid	Tidsformatet er følgende
		2012-03-27-14:07:21
		Ar – maned – dag – time : minut : sekund
	Længdegrad	Indstilling at længdegrad for placeringen at
		gartneriet.
		Øst for Greenwich indstilles negativt.
	Breddegrad	Indstilling at breddegrad for placeringen at
		gartneriet.
		Syd for ækvator indstilles negativt.
	Givi i tidszone'	Indstilling at tidszonen i fornold til GMT.
		Positiv tid betyder tidligere end GMT f.eks. CET.
		tidezener i Nord Amerika
	Sommartid	liuszoner i Noru Amerika.
	Sommentia	Her sættes om man kører sommentid eller ej.
		pet bliver blugt til beregning af sol op/neu men
		Sæller inke urel i LCCT.
	Coulrotning	Husk at Sætte dette manuelt.
	Gaviretning	ner indstilles retningen al gavien. 0 – 300 . 0 el
		nord 90° er Øst osv. Definition: Stå inde i drivbuget. Kig i retning of den
		devide hvor du bar vontilations goar 1 til bairo
	Varma tuna	Her vælges byilken verme styring men ækser
	vanne type	Her værges hvirken varme styring man ønkser
		• On-off
	vejrnane retning	Her Indstilles retningen af vejrnanen i fornoldt til
		For flore detailer as under sektionen "voirstation"
	Voirtupo	Her vælges em LCC1'eren er skel kører mester
	vejr type	
	Varma P faktor	P faktoron virkor på ondring of
	Valme Flaktor	fromløbstomporaturen proportionalt mod
		temperaturfeilen
		En for høi P-faktor vil være årsag til
		temperatursvingninger Oscillation / pendling
		En for lav P-faktor vil være årsag til langsom
		indregulering
	Varme I tid	Indstilling af I-tid (Integral tid) for PID regulatoren
	Vallio I da	En for lang I-tid vil gøre PID regulatoren sløv. En
for kort I-tid vil for		for kort I-tid vil forårsade pendling
	Varme D tid	Indstilling af D-tid (Differential tid) for PID
		regulatoren.
		Indstilling af PID regulatorens følsomhed for
		ændringshastigheden af temperaturfeilen.
		En indstilling på 00:00 vil fjerne D-regulatoren.

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse
Service forsat	Varme aflæsninger	Her kan PID bidragende aflæses. Følgende kan aflæses: P krav I Krav D krav
	Vent P faktor	P-faktoren giver en ændring af ventilationskravet (bidrag), proportionelt med temperaturfejlen.
	Vent I tid	I-tiden er den tid der skal gå, for at give samme ændring af ventilationskravet som P bidraget, ved en konstant temperaturfejl.
	Vent P faktor pos	Denne indstilling bevirker, at ventilationstemperaturkravet øges ved stigende vinduesåbning. En indstilling på 0.005 °C/% bevirker 0.5 °C forøgelse af ventilationstemperaturkravet ved 100% ventilation.
	Can node nummer	Her vælges node nummer for den pågældende LCC1
Note	1: Tabel med lokale in	formationer ses på de efterfølgende sider.

NB! Indstilles i decimalgrader og ikke grader + minutter.

Temperatur

Tryk på nederste pil mod højre for at komme til temperatur

🔔 Ingen i	0 ° 0.2 W/m² regn 0.0 m/s	05/09/2024 13:25:23
	Aflæsning	99.0 °C
	Varmekrav	20.0 °C
	Ventilationskrav	25.0 °C
	C Dagtemperatur	20.0°C 📏
C Temperatur C L D L D L D L D L D L D L D L D L D L		

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse	
Temperatur	Dag temperatur	Indstilling af dag temperaturen som skal holdes inde i huset.	
	Nat temperatur	Indstilling af nat temperaturen som skal holdes inde i huset.	
	Dag/nat vælger	Valg af måde for skift mellem dag og nat: Absolut: Skiftet fra dag til nat vil ske på fast tid. Relativ: Skiftet fra dag til nat vil ske på tid relativ til beregnet solopgang og solnedgang.	
	Tidspunkt for dag	Valg af fast klokkeslæt for start af dag. Er synlig når Dag/nat vælger er valgt til absolut .	
	Tidspunkt for nat	Valg af fast klokkeslæt for start nat. Er synlig når Dag/nat vælger er valgt til absolut .	
	Relativ start dag	Valg af tidspunkt relativt til solopgang for start af dag. -01:00:00 (HH:mm:ss) betyder 1 time før solopgang. Er synlig når Dag/nat vælger er valgt til Relativ .	
	Relativ start nat	Valg af tidspunkt relativt til solnedgang for start af nat. -01:00:00 (HH:mm:ss) betyder 1 time før solnedgang Er synlig når Dag/nat vælger er valgt til Relativ .	
	Lystillæg	Indstilling af lysafhængigt temperaturtillæg. Lystillæg er slået fra om natten.	
		$0 \text{ W/m}^2 = \text{ingen tillæg}$ $500 \text{ W/m}^2 = \text{fuldt tillæg}$ Eksempel: Lystillæg sættet til 5°C , dette vil give et temperaturtillæg på 2,5°C til Dag temperturen ved 250W/m ²	

Varme



Hvis der er valgt varme type "PID" under service ser det således ud.

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse	
	Funktions vælger	Lukke:	Varme ventilen lukkes permanent.
Varme		Auto: Åbne: Stop:	Varme ventilen regulerer automatisk temperaturen i huset. Varme ventilen åbnes permanent. Varme ventilen bliver stående permanent hvor den var nået til.
	Min flowtemperatur	Indstilling af minimum fremløbstemperatur.	
	Max flowtemperatur	Indstilling a	f maksimum fremløbstemperatur.

Hvis der er valgt varme type "On-off" under service ser det således ud.

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse	
Varme	Funktions vælger	Lukke:Udgangen er lukket permanent.Auto:Udgangen regulerer automatisk temperaturen i huset.Åbne:Udgangen er åbent permanent.Stop:Udgangen er lukket permanent.	
	Afstand krav on-off	Indstilling af temperaturafstanden til varmetemperaturkravet for aktivering af varmeudgangen For eksempel se under "Hysterese on-off" nedenfor.	
	Hysterese on-off	Hysteresen er med at bestemme hvornår udgangen skal tænde og slukke. Det virker således at når temperaturen er under "varmekrav" + "Afstand krav on-off" – "Hysterese on-off" tændes udgangen, og der slukkes igen når temperaturen e over "varmekrav" + "Afstand krav on-off" + "Hysterese on-off" Eks. "Afstand krav on-off" = -1°C "Hysterese on-off" = 0.5°C Ved et varmekrav på 18°C betyder det at varmeudgangen går "on" ved 16.5°C, og går "off"	

Ventilation



Vent 1:

Her kan der aflæses den aktuelle posistion (Pos) på vindue 1 samt kravet (krav) som styringen har regnet sig frem til. Hvis Pos og Krav er ens er vinduerne reguleret ind, men er de forskellige er vinduerne ved at regulere. Når vindues pos er lig krav sker der først en regulering igen, når der er mere en 5% forskel på pos og krav, eller der er gået 5 min siden sidste regulering. Vent 1 kan være henholdvis læside og vindside alt efter hvor vinden kommer fra.

V	ent	2.
v	CIII	۷.

Samme som Vent 1.

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse		
	Dag temperatur	Indstilling af dag temperaturen som skal opnås i		
Ventilation		huset for at ventilationen begynder at åben		
		vinduerne.		
	Nat temperatur	Indstilling af nat temperaturen som skal opnås i		
		huset for at ventilationen begynder at åben		
		vinduerne.		
	Min åben læside	Minimumbegrænsning af læsiden.		
		D.v.s. tvangsåbning, som dog kan overstyres af		
		høj vindhastighed og lav inde-temperatur.		
	Max åben læside	Indstilling af "fast" maksimum position læside.		
	Max åben vindside	Indstilling af "fast" maksimum position vindside.		
	Max læside regn	Indstilling af maksimum position læside ved regn.		
	Max vindside regn	Indstilling af maksimum position vindside ved regn.		
	Max læside storm	Indstilling af maksimum position læside ved		
		storm/høj vindhastighed		
		NB! Maksimum position læside kan blive		
		reduceret afhængig af lav fugtighed.		
		NB! Maksimum position læside kan også blive		
		reduceret afhængig af høj vindhastighed.		

Nødhandling	Lukker vinduer ved et nødsignal, f.eks.
Åbne/luk tid 1 og 2	Den tid det tager at åbne vinduerne helt
Vent 2 vælger	Som i vent 1
	Åbne Stop
	Aut. Ventilationen kører på automatik Lukke
Vent 1 vælger	Valg af funktion
	1: Vindue 1 er fast læside
	Aut.: Læsiden kontrolleres af
Laside indikator	sat på samme tid, vil der ikke være nogen tvangslukning. Valg af funktion for læside-indikator
	til at regulere hver morgen kl. 08.20. N.B! Hvis Start tvangsluk og Stop tvandsluk er
	tvangslukning af vinduerne. 08:20:00 (HH:mm:ss) betyder at vinduerne får lov
Stop tvangsluk	20:30:00 (HH:mm:ss) betyder at vinduerne lukker hver aften kl. 20.30. Tidspunkt for hvornår man vil ophæve
Start tvangsluk	Tidspunkt for hvornår man vil tvangslukke vinduerne.
	som vil lukke vinduerne heit, eller abne læsiden lidt, hvis det ønskes. Åbning af læsiden i orkan kan måske udligne undertrykket, så glassene ikke suges ud.
Vindhastighed orkan	Indstilling af vindhastighed for indikering af "orkan",
Vindhastighed storm	Indstilling af vindhastighed for indikering af "storm",
	Ved at åbne læsiden en smule ved kraftige vindstød, kan skader på drivbuset måske undgås
Min læside orkan	reduceret afhængig af høj vindhastighed.
	reduceret afhængig af lav fugtighed. NB! Maksimum position vindside kan også blive
	storm/høj vindhastighed. NB! Maksimum position vindside kan blive
Max vindside storm	Indstilling af maksimum position vindside ved

Gardiner



Aflæsning:

Her kan den aktuelle gardin position aflæses.

Krav:

Her kan kravet aflæses.

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse	Beskrivelse			
	Solintensitet for gardin	Grænseværdi fo	or sollyset, målt på den udendørs			
Gardiner	på	vejrstation. Hvis sollyset er stærkere end denne				
		værdi køres gardinet på for plantebeskyttelse.				
			Indetilling of makeimum gordin position om dagen			
	Max position dag	Indstilling af maksimum gardin-position om dagen.				
	Max position nat	Indstilling af ma	ksimum gardin-position om natten.			
	Temp. Under for på	Indstilling at lav	lutttemperatur relativ til			
		gardin.	ur-kravet for automatisk pakørsel af			
	Dag/nat vælger	Valg af gardiner	nes dag-nat omskiftning:			
		Tid:	Skiftet sker på faste klokkeslæt			
		Sol op/ned:	Skiftet sker i forhold til			
			beregnet sol op/nedgang.			
		Lys:	Skiftet sker afhængig af lys-			
			intensitet.			
	Tidspunkt for dag	Dette tidspunkt	bestemmer hvornår gardinerne			
		kører fra om mo	orgenen.			
	Tiden webt fan wet	Er synlig nar Da	ig/nat vælger er valgt til lid.			
	l idspunkt for hat	Dette tidspunkt	bestemmer hvornar gardinerne			
		Froubling por Dr	enen. Anat vælger er velgt til Tid			
	Polativ start dag	Cardin frakørso	l følger selengang forskudt med			
	Relativ Start dag	indstillingen	nølger solopgang forskuut med			
		-01.00.00 (HH.u	nm:ss) betyder 1 time før			
		solopgang.				
		Er svnlig når Da	ig/nat vælger er valgt til Sol			
		op/ned.				
	Relativ start nat	Gardin påkørse	I følger solnedgang forskudt med			
		indstillingen.				
		01:00:00 (HH:m	m:ss) betyder 1 time efter			
		solnedgang.				

	Er synlig når Dag/nat vælger er valgt til Sol op/ned .			
Indstråling dag/nat	Når lys intensiteten har overskredet denne			
	indstilling om morgenen trækkes gardinerne fra.			
	Når lys intensiteten er kommet under denne			
	indstilling om aftenen køres gardinerne på for			
	natten.			
	Er synlig når Dag/nat vælger er valgt til Lys .			
Vindhast. for fra	Når vindhastigheden er højere end denne indstilling			
	trækkes gardinerne fra med det samme. Når			
	vindhastigheden har været lavere end denne			
	indstilling i mere end 5 minutter kører gardinet			
	automatisk igen.			
På/fra tid	Her indstilles de aktuelle køretider. Der måles med			
	f.eks. et stopur, fra helt på til helt fra.			
Funktionsvælger	Fra: Gardinet er permanent trukket fra.			
	Aut.: Gardinet styres automatisk.			
	På: Gardinet er permanent kørt på.			
	Stop: Gardinet står stille.			
Gardinposition under				
for ingen step	T			
Rel. Temp stop aben	l emperaturforskel mellem ude og ønsket			
	temperatur for at gardin abner trinvist F.eks2.0°C			
Rel. Temp stop luk	l emperaturfoskel ude og ønsket før gardiner kører			
	trinvist for. F.eks +2.0°C			
Første trin ved	Hvor mange % skal gardinet starte med at køre ved			
frakørsel/pakørsel	start.			
Irintorøgelsestaktor	Hvor mege skal hvert trin forøges med.			
Tid mellem trin	Hvor lang tid skal der gå mellem mellem hvert trin.			
Aben ved regn	Skal gardin køre automatisk fra ved regn.			

Lys



		1		
	Funktions vælger	Sluk:	Lyset er permanent slukket.	
Lvs		Auto:	Lyset tændes og slukkes mellem	
			faste klokkeslæt, hvis det er mørkt	
		Tændt:	Lyset er permanent tændt.	
	Start tid	Indstilling af starttidspunkt for		
automatikperiode.			kperiode.	
	Stop tid	Indstilling	g af sluktidspunkt for	
		automati	kperiode.	
	Lys intensitet tænd-	Grænsev	værdien for lyset målt ude, hvor lyset	
	sluk	tænder/s	lukker.	
	Start/stop forsink.	Indstilling	g af forsinkelsen for tænd/sluk lys.	

Fugtighed

Ingen	0° 0.2 W/m² regn 0.0 m/s	05/09/2024 15:36:13
	Fugt aflæsning	0.00 RH%
	Fugt krav	80.0 %
	Funktionsvælger	тіі
K Fu	gtighed 💙 🔒	

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse		
	Funktions vælger	Fugtighedskontrollen kan her aktiveres eller		
Fugtighed		deaktiveres.		
	Max. fugt dag	Indstilling af maksimum fugtighed om dagen.		
	Max. fugt nat	Indstilling af maksimum fugtighed om natten.		
	Min. læside høj fugt	Indstilling af minimum position læside for		
		vinduerne, ved høj fugtighed.		
		Når max fugt er nået begynder min læside at		
		blive hævet. Når max fugt + 5RH% er nået vil		
		min læside være lig den indstillet værdi.		
	Max. gardin høj fugt	Indstilling af maksimum gardin-position ved høj		
		fugtighed.		
		5RH% før max fugtighed er nået starter		
		reduktion af maksimum gardin-position, og ved		
		opnået max fugtighed er der fuld reduktion.		
	Min.	Minimum fremløbstemperatur ved for høj		
	fremløbstemperatur	fugtighed.		
	ved høj fugt	5RH% før max fugtighed er nået starter		
		hævningen af min flow. Når max fugt + 5RH%		
		er nået vil min flow være lig den indstillet		
		værdi.		

Vanding



Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse			
	Sidste start	Aflæsning af, hvilken betingelse der har startet			
Vanding		sidste vanding.			
ranang		None:	Står der indtil første vanding har		
			kørt.		
		Manuel:	Står der når der har været kørt en		
			manaul vanding.		
		Solindstråling:	Står der når der har været kørt en		
		-	vanding der var startet på sol.		
		Fast interval:	Står der når der har været kørt en		
			vanding der var startet på fast		
			interval.		
		24H:	Står der når der har været kørt en		
			vanding på en start tid.		
	Manuel start	Her kan der væl	ges om der skal lave en manuel		
		vanding ud på ve	entilen.		
	Stop aktiv vanding	Her kan igangva	erende vanding stoppes.		
			0		
	Start niveau sol	Indstilling af akk	umulert solenergi for start af en		
		vanding. Akkum	uleret sol bliver nulstillet efter		
		en vanding ligegyldig hvilken start betingelse			
		der har startet den.			
	Fast interval	Instilling af interval mellem vandingerne.			
		Hvis der sættes	00:00:00 ind er fast interval slået		
		fra.			
		01:00:00 betyde	r at der som minimum bliver vandet		
		hver time. Hvis fast interval starter en vanding kl			
		11:00:00 og der bliver kørt en manual vanding kl			
		11:25:00 så kom	imer der en vanding igen kl		
		12:25:00 startet	på fast interval.		
	Start tid 1	Indstilling af klok	keslæt for start af 1. vanding.		
		Hvis der sættes	00:00:00 ind er start tid1 ikke aktiv		
		15:00:00 betyde	r at der bliver udført en vanding kl		
		15.00.			
		Hvis der er ved a	at blive udført en vanding på f.eks.		
		akkumuleret sol	niveau mens klokken bliver lig start		
		tid 1 så annullere	es vanding for start tid 1.		
	Start tid 2	Indstilling af klok	keslæt for start af 2. vanding		
	Start tid 3	Indstilling af klok	keslæt for start af 3. vanding		
	Start tid 4	Indstilling af klok	keslæt for start af 4. vanding		
	Funktionsvælger	Fra: Vandingsa	utomat ikke aktiv		
		Time: Vanc	ungsautomat aktiv. Automatik-		
		perioden starter	og stopper på fast klokkeslæt.		
		Sol : Vandingsa	utomat aktiv. Automatik-perioden		
		starter og s	stopper i forhold til solop og solned.		

Start auto periodeIndstilling af start-tidspunkt for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Tid. Gælder for sol og fast intervalStop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Tid.Start auto periodeIndstilling af start-tidspunkt i forhold til solopgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.Stop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solopgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.Stop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solnedgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.Stop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solnedgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.VandingstidInds. af hvor lang tid ventilen skal vande pr gang.		
Stop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Tid.Start auto periodeIndstilling af start-tidspunkt i forhold til solopgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.Stop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solopgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.Stop auto periodeIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solnedgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.VandingstidInds. af hvor lang tid ventilen skal vande pr gang.	Start auto periode	Indstilling af start-tidspunkt for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Tid . Gælder for sol og fast interval
Start auto periode relativt til sol opIndstilling af start-tidspunkt i forhold til solopgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.Stop auto periode relativt til sol nedIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solnedgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.VandingstidInds. af hvor lang tid ventilen skal vande pr gang.	Stop auto periode	Indstilling af stop-tidspunkt for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Tid .
Stop auto periode relativt til sol nedIndstilling af stop-tidspunkt i forhold til solnedgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol.VandingstidInds. af hvor lang tid ventilen skal vande pr gang.	Start auto periode relativt til sol op	Indstilling af start-tidspunkt i forhold til solopgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol .
Vandingstid Inds. af hvor lang tid ventilen skal vande pr gang.	Stop auto periode relativt til sol ned	Indstilling af stop-tidspunkt i forhold til solnedgang for autoperiode, når funktionsvælgeren er på Sol .
	Vandingstid	Inds. af hvor lang tid ventilen skal vande pr gang.

Alarm

(Lingen)	0° 0.2 W/m² regn 0.0 m/s	06/09/2024 12:17:32	
	Temperatur	Ja	
4	Fugtighed	Nej	
	Vejrstation	Ja	
	Kin. temperatur	17.0°C 📏	
〈	Alarm 💙 🚽	by senmatic	

Hovedmenu	Undermenuer	Beskrivelse		
Alarm	Min temperatur	Hvis temperaturen kommer under den indstillet værdi, vil der gives alarm efter alarmforsinkelsen som er på 1 minut.		
	Max temperatur	Hvis temperaturen kommer over den indstillet værdi, vil der gives alarm efter alarmforsinkelsen som er på 1 minut.		
	Min fugtighed Hvis fugtigheden kommer unde værdi, vil der gives alarm efter som er på 5 minut.			
	Max fugtighed	Hvis fugtigheden kommer over den indstillet værdi, vil der gives alarm efter alarmforsinkelsen som er på 5 minut.		

Amsterdam	04° 54' E	52° 23' N	- 04.90	52.38	1:00
Athens	23° 46' E	37° 58' N	- 23.77	37.97	2:00
Barcelona	02° 10' E	41° 21' N	- 02.17	41.20	1:00
Berlin	13° 24' E	52° 32' N	- 13.00	52.35	1:00
Bordeaux	00° 36' W	44° 50' N	00.60	44.83	1:00
Brussels	04° 21' E	50° 51' N	- 04.35	50.85	1:00
Budapest	19°0 5' E	47° 29' N	- 19.08	47.48	1:00
Bucharest	26° 10' E	44° 27' N	- 26.17	44.45	2:00
Edinburgh	03° 12' W	55° 57' N	03.20	56.95	0:00
Geneva	06° 09' E	46° 12' N	-06.15	46.20	1:00
Helsinki	25° 03' E	60° 15' N	- 25.05	60.25	2:00
Copenhagen	12° 34' E	55° 41' N	- 12.57	55.68	1:00
Köln	06° 58' E	50° 56' N	- 06.97	50.93	1:00
Lisbon	09° 10' W	38° 42' N	09.17	38.70	0:00
London	00° 05' W	51° 30' N	00.08	51.50	0:00
Madrid	03° 45' W	40° 25' N	03.75	40.42	1:00
Milan	09° 10' E	45° 28' N	- 09.17	45.47	1:00
Oslo	10° 45' E	59° 55' N	- 10.75	59.92	1:00
Palermo	13° 20' E	38° 08' N	- 13.33	38.13	1:00
Paris	02° 20' E	48° 50' N	- 02.33	48.83	1:00
Prague	14° 22' E	50° 05' N	- 14.37	50.08	1:00
Reykjavik	21° 57' W	64° 10' N	21.95	64.17	0:00
Roma	12° 30' E	41° 54' N	- 12.50	41.90	1:00
Sofia	23° 20' E	42° 45' N	- 23.33	42.75	2:00
Stockholm	18° 03' E	59° 20' N	- 18.05	59.33	1:00
Trondheim	10° 25' E	63° 36' N	- 10.42	63.60	1:00
Warszawa	21° 00' E	52° 13' N	- 21.00	52.22	1:00
Vienna	16° 22' E	48° 12' N	- 16.37	48.20	1:00
Zurich	08° 32' E	47° 22' N	- 08.53	47.37	1:00

City:	Longitude: Degrees + min	Latitude: Degrees + min	Longitude Setting	Latitude Setting	Time Zone
Amarillo	101° 46' W	35° 14' N	101.77	35.23	-6:00
Atlanta, Ga.	84° 24' W	33° 50' N	84.40	33.83	-5:00
Boston	71° 00' W	42° 20' N	71.00	42.33	-5:00
Charleston, S.C.	79° 56' W	32° 47' N	79.93	32.78	-5:00
Charlotte, N.C.	80° 46' W	35° 16' N	80.77	35.27	-5:00
Chicago	87° 40' W	41° 53' N	87.67	41.83	-6:00
Cincinnati	84° 26' W	39° 10' N	84.43	39.17	-5:00
Dallas, Texas	96° 50' W	32° 50' N	96.83	32.83	-6:00
Denver	105° 00' W	39° 45' N	105.00	39.75	-7:00
Detroit, Mich.	83° 05' W	42° 23' N	83.08	42.38	-5:00
Dubuque	90° 41' W	42° 30' N	91.68	42.50	-6:00
Edmonton	113° 30' W	53° 30' N	113.50	53.50	-7:00
Halifax	63° 35' W	44° 38' N	63.58	44.63	-4:00
Houston, Texas	95° 20' W	29° 50' N	95.33	29.83	-6:00
Indianapolis	86° 10' W	39° 42' N	86.17	39.70	-6:00
Jacksonville, Fla.	81° 38' W	30° 15' N	81.63	30.25	-5:00
Kansas City, Kans.	94° 40' W	39° 00' N	94.67	39.00	-6:00
Los Angeles	118° 10' W	34°0 0' N	118.17	34.00	-8:00
Memphis, Tenn.	90° 00' W	35° 07' N	90.00	35.12	-6:00
Mexico City	99° 10' W	19° 20' N	99.17	19.33	-6:00
Miami, Fla.	80° 15' W	25° 45' N	80.25	25.75	-5:00
Minneapolis, Minn.	93° 20' W	44° 58' N	93.33	44.97	-6:00
Minot	101° 15' W	48° 10' N	101.25	48.17	-6:00
Monterrey, Mexi- co	100° 30' W	25° 40' N	100.50	25.67	-6:00
Montréal	73° 34' W	45° 31' N	73.57	45.52	-5:00
New Orleans	90° 05' W	30° 00' N	90.08	30.00	-6:00
New York City	74° 00' W	40° 45' N	74.00	40.75	-5:00

City:	Longitude: Degrees + min	Latitude: Degrees + min	Longitude Setting	Latitude Setting	Time Zone
Oklahoma City	97° 30' W	35° 25' N	97.50	35.42	-6:00
Omaha	96° 06' W	41° 15' N	96.10	41.25	-6:00
Phoenix, Ariz.	112° 10' W	33° 30' N	112.17	33.50	-7:00
Pittsburg, Pa.	79° 55' W	40° 25' N	79.92	40.42	-5:00
Regina	104° 35' W	50° 27' N	104.58	50.45	-6:00
San Francisco	122° 30' W	37° 47' N	122.50	37.78	-8:00
Seattle	122° 15' W	47° 41' N	122.25	47.68	-8:00
St. Louis, Mo.	90° 12' W	38° 40' N	90.20	38.67	-6:00
Syracuse, N.Y.	76° 11' W	43° 04' N	76.18	43.07	-5:00
Tampa	82° 38' W	27° 57' N	82.63	27.95	-5:00
Toronto, Canada	79° 20' W	43° 39' N	79.33	43.65	-5:00
Vancouver, Can.	123° 10' W	49° 15' N	123.17	49.25	-8:00
Victoria, Canada	123° 25' W	48° 30' N	123.42	48.50	-8:00
Washington D. C.	77° 00' W	38° 52' N	77.00	38.87	-5:00
Wichita	97° 20' W	37° 40' N	99.33	34.67	-6:00
Winnipeg, Canada	97° 09' W	49° 54' N	97.15	49.90	-6:00

Længdegrad og breddegrad i grader og minutter. Ligeledes er disse vist i decimalgrader, som bruges ved indtastning i LCC 1. Tidszonen vises til højre.

Teknisk specifikation

LCC 1 Touch Computer

Forsyningsspænding:	AC 85 – 264 V (Wide range), 45/65Hz DC 95 – 250 V
Effektforbrug:	Max 64VA
Kommunikation:	1 x can bus (rundsending af vejrdata) 1 x RS232 (mellem vejrstationen og LCC1'eren)
Fysiske data	
Temperatur:	0-45°C (32-113°F), må ikke have direkte sol lys
Fugtighed:	95RH% uden kondens.
Tætningsgrad:	IP65
Dimension LxWxH:	350x250x130 mm (13.8x9.8x5")
Vægt:	Ca. 7,5 kg (16.5lbs)

LCC1 generel installations instruktioner.

Enheder: Brug det vedlagte væg beslag når enhederne skal monteres. Placere LCC 1 så displayet er i øjenhøjde samt hvor kablingen er optimal.



Enhederne må IKKE blive udsat for direkte sollys, da dette kan medføre at temperaturen inde i enhederne kan blive uacceptabel høi!

Høj temperatur I LCC 1'eren kan resultere I "sort" skærm. Normalt vil displayet returnere til normal, når temperaturen igen er normal, men det vil reducere levetiden!



Enhederne skal placeres så de ikke bliver udsat for direkte vand plasken!



Advarsel! Høj spænding kan dræbe eller beskadige folk! High voltage! Tilslutning af forsyningsspændingen må kun foretages af en autoriseret elektriker. De elektriske forbindelser skal altid laves i henholdt til lokale bestemmelser! Note! Husk jord forbindelsen!

> I områder hvor der er meget ustabile eller støjende forsyningsspænding, kan det blive nødvendig at forbedre det ved at installer et eksternt filter, transient beskyttelse, UPS eller spænding stabilisator.

Alle sensorer skal forbindes til LCC1'eren via af et skærmet kabel. Sensorer: Note! Skærmen skal forbindes til en jord terminal.

RS232 & Can: Det er meget vigtigt at installations anvisninger følges.

Tilslutningsoverblik LCC 1





Billede 2: LCC1 kasse bund



Billede 3: LCC1 kasse låge

LCC1 opbygning

LCC1'eren består følgende ind- og udgange.

Analoge indgange, skal monteres på print SDV003 som findes i LCC1'eren, Al1 – Al3:

- Al1,SDV003: Temperatur rumføler, følgende senmatic føler kan bruges.
 - RTF6 (kobineret temperatur og fugtsensor enhed), varenummer 307215
 - RT10 tempertur sensor til at hænge ned fra loftet, varenummer 210200
 - RT14 tempertur sensor til montering på væg, varenummer 210750
- AI2,SDV003: Fugt rumføler, følgende senmatic føler kan bruges:
 - o RTF6 (kompineret temperatur og fugtsensor enhed), varenummer 307215
 - HS14 Fugtføler til montering på plan flade, varenummer 307280
- AI3,SDV003: Fremløbstempertur føler, følgende føler kan bruges:
 - E10 uden svejsemuffe, varenummer 230600
 - E10 med svejsemuffe, varenummer 90230600

Digitale udgange, skal monteres på print SDV003 som findes i LCC1'eren, out1-out3:

- **Out1,SDV003:** Alarm, giver 24VDC ved ingen alarm.
- Out2,SDV003: Vanding, giver 24VDC når der skal vandes.
- Out3,SDV003: Lys, giver 24VDC ud når lyset skal tændes.

Digitale udgange, som skal monteres bag på panelet i konnektor X2

- Hvis der er valgt varme type "PID" under service ser det således ud:
 - X2,11: Varmeventil 1 åben, giver 24VDC ud når der skal åbnes for varmeventilen.
 - X2,12: Varmeventil 1 lukke, giver 24VDC ud når der skal lukkes for varmeventilen.
 - X2,13: Ventilation 1 åbne, giver 24VDC ud når der skal åbnes for vinduet.
 - **X2,14:** Ventilation 1 luk, giver 24VDC ud når der skal lukkes for vinduet.
 - X2,15: Ventilation 2 åbne, giver 24VDC ud når der skal åbnes for vinduet.
 - **X2,16:** Ventilation 2 luk, giver 24VDC ud når der skal lukkes for vinduet.
 - X2,17: Gardin på, giver 24VDC når gardinet skal på.
 - X2,18: Gardin fra, giver 24VDC når gardinet skal fra.

Hvis der er valgt varme type "On-off" under service ser det således ud:

- X2,11: Varme on/off, giver 24VDC ved varme "on" og 0VDC ved varme "off".
- X2,12: Ikke brugt
- X2,13: Ventilation 1 åbne, giver 24VDC ud når der skal åbnes for vinduet.
- X2,14: Ventilation 1 luk, giver 24VDC ud når der skal lukkes for vinduet.
- X2,15: Ventilation 2 åbne, giver 24VDC ud når der skal åbnes for vinduet.
- X2,16: Ventilation 2 luk, giver 24VDC ud når der skal lukkes for vinduet.
- X2,17: Gardin på, giver 24VDC når gardinet skal på.
- **X2,18:** Gardin fra, giver 24VDC når gardinet skal fra.

Digitale indgange, som skal monteres bag på panelet i konnektor X1

• X1,11: Tvangsluk/åbne vinduer, man kan vælge på panelet om man vil lukke eller åben vindueren hvis der kommer 24VDC på indgangen.

Can bus, skal monteres på print SDV003 som findes i LCC1'eren, CAN:

• **SDV003,J3,CAN:** Can bus bruges til kommunikation mellem flere LCC1'ere hvis disse skal dele vejrstationssignaler.

RS232 bus, skal monteres på print SDV003 som findes i LCC1'eren, RS232:

• **SDV003,J3,RS232:** Tilslutning mellem vejrstaionsprint SDV022 og dette print for at få vejrdata til LCC'eren.

SDV003 Print

Dette print skal bruges for at tilsluttet Senmatic's analoge føler såsom temperaturføler, fugtighedsføler og fremløbstemperaturføler samt de 3 udgange Alarm, vanding og lys. Det er også her man tilslutter CAN kommunikationen samt RS232 kommunikationen.



Alle eksterne forbindelser tilsluttes i konnektor J1 & J3.

- 나호 Ground forbindelse
- +24 V samme 24VDC som kommer fra den indbyggede strømforsyning
- Al1-4 analoge indgange 1 til 4
- Out1-4 Output 1-4
- 0VA Fælles stel
- Can Can bus kommunikation.
- RS232 RS232 bus kommunikation.

Opsætning af kommunikation:

Til installaionen af CAN og RS232 kommunikationen skal der anvendes et kategori 5 skærmet kabel.

<u>J3, CAN:</u>

- CANL: Forbindes til CANL på SDV003 printet i næste LCC1 som skal modtage vejrstationsdata
- CANH: Forbindes til CANH på SDV003 printet i næste LCC1 som skal modtage vejrstationsdata.
- GND: Forbindes til GND på SDV003 printet i næste LCC1 som skal modtage vejrstaionsdata.

J3, RS232 skal kun bruges mellem Master LCC1'eren og vejrstationen:

- Tx: Forbindes til Rx på SDV022 printet i vejrstationen.
- Rx: Forbindes til Tx på SDV022 printet i vejrstationen.
- 0V: Forbindes til 0V på SDV022 printet i vejrstationen.



Mellem LCC1 Master og sidste LCC1 slave må kommunikationskablet max være 1 km. Når kablerne er trukket mellem enhederen som vist ovenfor, skal man huske at sætte terminering i hver sin ende af CAN kommunikationen. Det gøres vha. printet SDV003 jumper JP1.

Når jumperen er monteret er den 1200hm terminering sat ind. Det betyder at JP1 på print SDV003 i ovenstående opbygning skal være monteret på følgende måde:

- LCC1 slave #3 Jumper JP1 monteret
- LCC1 slave #2 Jumper JP1 ikke monteret
- LCC1 Master #1 Jumper JP1 monteret

Har man kun en LCC1 og en vejrstation skal der monteres RS232 kommunikaiton.

Når dette er gjort skal man vha. af skærmen ind at fortælle enheder om de er master eller slave og hvilket node nummer de har. Der må kun være en master og alle enheder på CAN kommunikatioen skal have forskelligt node nummer.

Dette indstilles under menupunktet "Service" (kommer også frem hvis man trykker på "0"), hvor man kan sætte værdier i service ved at trykke på "enter".

Vha. pile ned skal man trykke sig frem til punktet "Vejr type", her vælges henholdsvis om den pågældende enhed skal være master eller slave.

Ved at trykke en gang mere på pil ned kommer man til punktet "CAN node nummer" her sætte man node nummeret ind for den pågældende enhed.

HUSK MASTER ENHEDEN SKAL ALTID HAVE NODE 1!

RO901 (RO902) forbindelse til LCC1.

Nedenfor finde et monteringsdiagram (monteringsdiagram 1) som viser hvordan man forbinder en gearmotor til LCC1'eren gennem en RO901 eller RO902 kasse fra Senmatic.



Monteringsdiagram 1

Beskrivelse af de 3 viste udgangssignaler fra LCC1'eren som skal montreres i RO kassen.

Open signal LCC1:

Dette signal kommer fra det digitale udgangsmodul som er monteret i kassen.

Close signal LCC1:

Dette signal kommer fra det digitale udgangsmodul som er monteret i kassen.

24VDC:

Det er +24VDC som bruges som forsyning i LCC'eren der skal monteres i RO kassen. Signalet kan enten tages fra strømforsyningen eller +24VDC klemmen på SDV003 printet.

Tilslutning af enheder der skal forsynes med 220VAC.

Nedenfor finde et monteringsdiagram (monteringsdiagram 2) som viser hvordan man tilslutter eksempelvis en 220VAC varmeventil til LCC1'eren vha. vores X2 konnektoren på LCC1 panelet samt print SDV003.



J1:

Konnektor hvor signalerne fra de digitale udgange i LCC1'eren tilsluttes alt efter hvad man vil styre.

De 2 0VA indgange er fælles.

DI1 – DI6 er der hvor de enkelte digitale udgange fra exp'en tilsluttes.

LD1 – LD6:

Lysdioder der indicere om relæet er trukket (trukket = lys on). LD1 hører til DI1 osv.

J2:

Konnektor til tilslutning af 3 eksterne 220VAC enheder.

1 & 2 bliver styret af DI1

3 & 4 bliver styret af DI2

5 & 6 bliver styret af DI3

I ovenstående eksempel er der tilsluttet varmeventil open til 1 & 2.

J3:

Konnektor til tilslutning af 3 eksterne 220VAC enheder. 1 & 2 bliver styret af DI4

3 & 4 bliver styret af DI5

5 & 6 bliver styret af DI6

J4:

F = 220VAC Fase alle F'er er lagt sammen på printet

N = 220VAC Neutral alle N'er er lagt sammen på printet

J5:

N = 220VAC Neutral alle N'er er lagt sammen på printet

 \pm = 220VAC Jord alle \pm 'er er lagt sammen på printet

- Først monteres ekstern 220VAC til J4 & J5.
- Dernæst forbindes fasen fra den eksteren 220VAC til indgang 1, 3 & 5 på konnektor J2 & J3
- Der trækkes nu et kabel fra den digtale udgang i exp'en som skal styre den eksteren enhed. Denne tilstuttes til DI1, DI2, DI3, DI4, DI5 eller DI6 alt efter hvilken udgang man vil bruge.
- Kablet fra den enhed der skal styres tilsluttet nu således:

 - Neutral (Blå ledning) forbindes til en vilkårlig N på henholdsvis J4 eller J5
 - Fase (Brun ledning) forbindes til enten 2, 4 eller 6 på konnektor 2 eller 3 alt efter hvor styresignalet fra exp'en er tilsluttet (DI1 – DI6).

Vejrstation.

Følg det lille hæfte "Standard Anemometer – installations manual" omkring installation af vejrstationen samt vindretning og vindhastinghed.

Der er 2 versioner af vindmåleren, og for at finde ud af hvilken version du har, skal du kigge på vindretninges akslen:

Version 1:



Før vindretnings sensoren er monteret, drejes vindretnings akslen so den er lig nord. Det er muligt at måle at akslen er i nord vha konnektorerne vist på billed ved siden af. Når du sætter konnektoren fra sensorene I soklen kan du vha et multimeter måle den ohm'ske værdi fra vindretnings føleren.

 $0 \text{ ohm} = 0^{\circ}$

20 kohm = 360°

I skiftet mellem 0° og 360° kan du måle en meget høj ohm værdi, hvilket er lig nord.



Når aklsen er i nord, sætte vindretnings føleren på akslen og skruen på siden af vindretnings føleren spændes så det kommer til at se således ud:



Således at armen og vindretnings føleren peger I same retning (nord i henholdt til det vi lige har målt).

Version 2:



Hvis du har version 2 sættes vindretnings føleren på akslen, hvilket kun er muligt på en måde, og vindretnings føleren vil pege mod nord når den står som vist på følgende billede:



Vejrhane retning:

Når vindretnings føleren er placeret på armen, og den er monteret på en galv, er det tid til at sætte værdien for "vindhane retning" ind I service menuen.

Dette er værdien for hvordan vejrhanen er monteret I forholdt til nord (0°). Når den er installeret skal man bruge et kompas til at måle i hvilken retning armen på vejrhanen peger. Hvis den peget mod øst (90°), sættes denne værdi ind under "vejrhane regning" således at systemet ved at den er installeret 90° i forholdt til nord.

For at montere regnføler og solcelle skal det medfølgende beslag sættes på som vist på tegningen ved siden af. Husk at montere regnføleren ude af vatter, så vandet kan løbe af. Ellers kan man risikere at det tager for lang tid inden vinduerne åbner efter regnen er hørt op. En vinkel på 10° - 40° vil være passende.



09-09-2024

Solcelle

Regnføler

Tilslutning af føler til vejrstationstransmitter:



J1, Input power:

- L: Fase fra 220VAC
- N: Nul fra 220VAC
- ÷: Jord fra 220VAC

J2, Rain:

- +24Vac: Gul ledning fra regnsensor
- In: Hvid ledning fra regnsenor

J3, Heater:

24Vac:	Brun ledning fra regnsensor
Out:	Grøn lednnig fra regnsensor

<u>J4, Sun:</u>

Green:	Blå ledning fra solcelle
White:	Brun ledning fra solcelle
Clear:	Sort ledning fra solcelle

J5, Temp:

Denne bruges ikke

J6, Speed/Direction:

Konnektor fra Vejrbom

<u>J7, RS232:</u>

- Tx: Forbindes til Rx på SDV003 printet i LCC1'eren
- Rx: Forbindes til Tx på SDV003 printet i LCC1'eren
- 0V: Forbindes til 0V på SDV003 printet i LCC1'eren